

Bedienungsanleitung Eurocaddy KP10

Wir wünschen Ihnen viele unbeschwerte Runden mit Ihrem Eurocaddy KP10 damit dem so ist, beachten Sie bitte folgende Hinweise.

Betrieb

Gehen Sie nur auf die Runde, wenn Sie sich mit Ihrem Caddy vollständig vertraut gemacht haben.

Die maximale Zuladung sollte 20 KG nicht überschreiten.

Verbinden Sie nur aufgeladene Batterien mit dem Caddy.

Die **Steuerelektronik** wird mit dem grünen Taster ein- und ausgeschaltet.

Mit dem schwarzen Drehknopf können Sie die Geschwindigkeit variieren.



Der rote Taster dient ausschliesslich der Timerfunktion.

Einmaliges Drücken bedeutet, dass der Caddy 10 Meter in die vorgegebene Richtung vorausläuft, zweimaliges Drücken = 20 m, dreimaliges Drücken = 30 m, drücken Sie den roten Taster erneut, ist die Timerfunktion ausser Kraft gesetzt.

Die Leuchtanzeigen über dem roten Taster zeigen die Distanz (10, 20, 30 Meter) an.

Die Leuchtanzeige über dem grünen (Ein – Aus) Taster leuchtet bei vollgeladener Batterie grün.

Leuchtet diese LED rot, hält die Batterie nur noch wenige Minuten.

Batterie 12V, 28Ah, Sonnenschein und Ladegerät

Die Batterie 12V, 28Ah ist so dimensioniert, dass Sie problemlos 18 Loch spielen können, Voraussetzung ist, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist.

Das im Lieferumfang befindliche Ladegerät, 12V, 4A ist ausschliesslich für Gel-Batterien konstruiert.

Es ist für den Dauerbetrieb geeignet, das bedeutet, dass Sie es nach jeder Runde mit der Batterie verbunden lassen können, die Elektronik des Ladegerätes fragt den Ladezustand der Batterie stetig ab und sorgt so für eine immer vollgeladene Batterie.

Gelbe LED: Batterie wird geladen, Grüne LED: Batterie ist geladen.

Je nach dem Entladezustand Ihrer Batterie nach der Runde kann der Ladevorgang 8 bis 12 Stunden dauern.

Falls Sie mehr als 18 Loch spielen wollen, empfehlen wir Ihnen eine Ersatzbatterie.

Vermeiden Sie Tiefentladungen, da dies zur Beschädigung Ihrer Batterie führt und die Lebensdauer drastisch verkürzt.

Lagern Sie eine Batterie nie im ungeladenen Zustand.

Entnehmen Sie die Batterie beim Laden aus Ihrem Caddy.

Vermeiden Sie Umgebungstemperaturen von weniger als 10 Grad und mehr als 30 Grad Celsius.

Um Kurzschlüsse zu vermeiden müssen die Polabdeckungen an der Batterie bündig sitzen.

Die Sonnenschein 12V, 28Ah Batterie ist für mehr als 300 (bis zu 500) Be- und Entladezyklen ausgelegt.

Sofern Sie zweimal in der Woche 18 Loch spielen, sollte diese Batterie also mindestens 4 bis 5 Jahre halten.

Wartung und Pflege

Wenn Sie drei Runden pro Woche spielen, leistet Ihr Caddy ca. 1.000 KM pro Jahr.

Um sicher zu gehen, dass Ihr Caddy keinen Schaden nimmt, empfiehlt sich ein jährlicher Kundendienst.

Reinigen Sie Ihren Caddy regelmässig, mit Wasser und Spülmittel, nicht aber mit einem Dampfstrahler.

Nach der Reinigung sollten Sie den Caddy nicht in Betrieb nehmen, sondern 24 Stunden trocknen lassen.

Ölen Sie die Achsen und die Radnaben regelmässig.

Justieren Sie die Schrauben an der Deichsel mittels eines passendem Schraubenschlüssel mindestens einmal pro Jahr.

Achten Sie darauf, dass die elektrischen Anschlüsse immer sauber isoliert sind.

Bei allen Fragen wenden Sie sich bitte an:

KADDYPORT SÜD GmbH
Herdweg 100
70193 Stuttgart
Tel. 0171 / 7211696
Fax 0711 / 5409184
E-Mail CZIMMERLE@KADDYPORT.DE